

De: Departamento Técnico – Recambios Ejes y Cajas, S.A.

STABILUS

Asunto: Consejos montaje STABILUS

Consejos sobre el montaje y advertencias para montar adecuadamente los resortes a gas

Indicaciones para el montaje

Los resortes de gas STABILUS deben de montarse preferentemente en estado de reposo con el vástago (o parte fina) orientado hacia abajo, es decir con el cuerpo del resorte o cilindro hacia arriba. De esta forma se garantiza que la lubricación del sistema de dirección y juntas sea siempre la adecuada.



Sin inclinaciones

Para no acortar su vida útil, los resortes a gas no deben estar expuestos a inclinaciones, fuerzas laterales o de flexión.

Seguridad de funcionamiento

La superficie lisa del vástago y la junta que mantienen la presión del gas en el interior son piezas muy importantes para asegurar el funcionamiento del resorte de gas. Evite que los resortes sufran cargas de flexión. Los resortes de gas de Stabilus no deben emplearse si se han dañado por un proceso mecánico posterior. Las soldaduras en el resorte de gas, las pinturas o la suciedad pueden originar fallos en el aparato. Evite las modificaciones y manipulaciones, golpes, fuerzas de tracción, altas temperaturas, lacados, etc.

Margen de temperatura

El margen de temperatura estándar determinado para los resortes a gas STABILUS es de -30°C a +80°C. Por supuesto, también disponemos de resortes de gas especiales para temperaturas más extremas.

Vida útil y mantenimiento

Los resortes de gas STABILUS no requieren mantenimiento. No es necesario el lubricarlos con aceites o grasas. Están fabricados de acuerdo a los requisitos establecidos y funcionan perfectamente a lo largo de muchos años.

Reciban un cordial saludo,

Dptdo. Técnico – Reyca s.a
Telf: 91 365 68 99 – 91 364 08 09
recambios@recambioesjesycajas.com